

- 満座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。
- 操作の詳細な説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

リモコン操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方は裏面をご覧ください。

止

●おしり●ビデ●乾燥の動作が止まります。

おしり

おしりを洗うときに使用します。
(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

ビデ 女性専用

ビデ洗浄のときに使用します。
(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

乾燥

ぬれた部分を乾かすときに使用します。
(温度は「低」「中」「高」の3段階から選べます。)

The diagram shows a rectangular remote control panel. At the top, there are two buttons labeled '便座開/閉' (Toilet Seat Open/Close) and '流す' (Flush) with '大' (Large) and '小' (Small) sub-labels. Below these is a '止' (Stop) button. The main section contains three rows of buttons: the first row for 'おしり' (Rear) with '弱' (Weak), '中' (Medium), and '強' (Strong); the second row for 'ビデ' (Bidet) with '弱', '中', and '強'; and the third row for '乾燥' (Dry) with '低' (Low), '中' (Medium), and '高' (High). To the right of these buttons are two vertical buttons labeled '前' (Front) and '後' (Back) for '洗浄位置' (Cleaning Position), and a '入/出' (In/Out) button for 'ワイド洗浄' (Wide Cleaning). At the bottom left is a small digital display showing '(((0)))' and 'AM 10:00'.

流す

便器内洗浄をするときに使用します。
(「大」:大便時に押します。
「小」:小便時に押します。)

洗浄位置

洗浄位置を前後に調節します。
(標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。)

ワイド洗浄

ノズルが前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

Shower toilet

シャワートイレ2820タイプ(電動開閉付)

■リモコン副操作部のご使用方法



温水
温水温度を調節します。

便座
暖房便座の温度を調節します。

時・分
時計の時刻を合わせるときに使用します。

セット
停電したときや漏電保護プラグを抜いたときに使用します。

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。

節電
セット後6時間節電します。
節電は毎日繰り返されます。

ノンタッチ洗浄
ノンタッチ大小洗浄機能を入/切します。

ノンタッチ開閉
人体を検知して自動的に便フタを開閉します。

電池マーク
電池の寿命が近づくと表示します。

■じょうずに使っていただくために

洗浄水の勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- 断水または止水栓が閉じていませんか。
- 便座に座っていますか。
※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- 停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- 漏電保護プラグはしっかり差し込まれていますか。
- 漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか。
※何度も復旧操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。
- ストレーナーがつまっていますか。
※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。

便器内洗浄

- 大便時に「小」スイッチを押すと汚物が流れないことがあります。

日頃のお手入れ

- においが気になりましたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。

※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。
※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。